



Polyrole

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул 13-2321 — 600 мл

Средство для ухода за поверхностями

Описание

- Предназначено для очистки, придания блеска и защиты различных металлических поверхностей – стальных, хромированных, медных, бронзовых, алюминиевых.
- Эффективно очищает от пыли, грязи, жира, следов от рук и других загрязнений.
- Образует на обработанной поверхности маскирующую и защитную микропленку, закрывающую царапины и поры покрытия.
- Препятствует воздействию влаги, реагентов, частиц пыли и грязи.
- Не оставляет жирных следов, придает металлическим поверхностям глянцевый блеск и обновленный внешний вид.

Область применения

На предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, торговли, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях, общественных организациях или учреждениях, объектах социального обеспечения, предприятиях ЖКХ и в быту.

Способ применения



Средство готово к применению, не требует разбавления.
Нанести средство на чистую и сухую салфетку → протереть поверхность и заполировать насухо.

Состав

Изопарафин >30%, композиция силиконовых жидкостей 5-15%.

Меры предосторожности

Не употреблять в пищу. Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами. Использовать перчатки. При попадании на кожу или глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.



Хранение и транспортировка

Храните в плотно закрытой таре при комнатной температуре. Средство замерзает. После размораживания и тщательного перемешивания восстанавливает свои первоначальные свойства.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.

Продукт разработан для профессионального применения. Компания-производитель не несет ответственности за неправильное использование и хранение средства.

Произведено в России.

www.himpromlab.com

