



Наука для бизнеса

Кислотное средство для мойки сантехники

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул 13-3729 — 1 л

Suite care

Описание

- Предназначено для ежедневной уборки туалетов.
 - Подходит для чистки сантехники, унитазов, биде, писсуаров, раковин, душевых кабин, кафельной плитки и любых кислотоустойчивых поверхностей.
 - Эффективно удаляет органические загрязнения, мыльный налет, растворяет минеральные отложения, ржавчину.
 - Предотвращает образование водного и мочевого камня.
- ! Не использовать для очистки мрамора.**



Способ применения

Смочить обрабатываемую поверхность водой → нанести средство → подождать 3-5 минут → обработать щеткой или губкой → смыть водой.

Состав

>30% вода деионизированная, 5-15% кислота ортофосфорная, НПАВ, КПАВ, краситель, парфюмерная композиция.

Показатель pH ≈ 1

Меры предосторожности

Работать в перчатках. При попадании средства в глаза промыть их проточной водой. При необходимости обратиться к врачу. Не употреблять внутрь.



Хранение и транспортировка

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла, при t° от -5°C до $+35^{\circ}\text{C}$. Перевозится всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Продукт разработан для профессионального применения. Компания-производитель не несет ответственности за неправильное использование и хранение средства.

Произведено в России.

www.himpromlab.com

