

Ополаскиватель для посудомоечных машин

ИНСТРУКЦИЯ



Нейтрализует остатки моющего средства на поверхности и ускоряет высыхание посуды. Препятствует образованию известкового налёта и ржавчины на нагревательных элементах и деталях посудомоечной машины. Эффективно в воде любой жесткости.



Описание

Предназначен для ополаскивания посуды в посудомоечных машинах любого типа.

Состав

>30% вода деионизированная, 5-15% НПАВ, 5-15% кислота лимонная, фосфонаты, краситель.

Способ применения

Используйте автоматическое дозирующее оборудование для своевременной подачи ополаскивателя в бойлер ПММ из расчета 0,2 – 0,5 г на литр воды. Своевременно производите замену использованных канистр.

Показатель pH ≈ 3

Меры предосторожности

Не употреблять в пищу. Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами. Использовать перчатки. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.



Хранение и транспортировка

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла, при t° от -5°C до +35°C. Средство замерзает, после оттаивания сохраняет свои свойства. Перевозится всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Артикул: 13-3069 — 5 л